



Handing ApS™
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød
 DK - 3540 Lyngø
 Tel.: +45 48160166
 www.handing.dk

Multifill type P10542/1

Dette dokument er vejledende.
 Der tages forbehold for fejl.
 This document is only guiding.
 We make reservation for possible errors.
 Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.
 All measures in mm.

Lager nr. /TN

F1009

Maskinen anvendes til påfyldning af pulvere.

Mainswitch: Hovedkontakt.

Filling Range: Doseringsindstilling. Indstilles ved at løsne lukkeanordning og indstille skalaen.

Interval time: Kan indstilles så maskinen fylder med 0,5 sek. - 6 sek. interval.

Powder supply: Ved at tænde Powder supply startes den lille pulverforsyningsmotor, der driver omrøreren i forrådsbeholderen, samt spiralen, der fører pulver til doseringsbeholderen. Sættes kontakten nedenunder på antal, sørger niveau-måleren "level control" for at pulverforsyningsmotoren stopper og starter, således at pulverniveauet i doseringsbeholderen holdes konstant.

Level control: Følsomheden på føleren justeres på denne kontakt.

Desuden findes en kontakt mærket ext.-aut.

Sættes denne kontakt på 0 er der ingen dosering. Når den sættes til højre på N opnås normal dosering. Kontakt på L giver doseringen ± 7 gange større end med kontakt på N.

Bruges fodkontakt, er det venstre side mærket ext., man indstiller på N eller L.

Der findes forskellige snegle og studse til maskinen. Ved valg af disse tages der hensyn til pulverets egenskaber samt emb. udformning og størrelse.

Efter brug adskilles maskinen og afvaskes.



Handing ApS™
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngø
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Multifill type P10542/1

Dette dokument er vejledende.
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors.
Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.
All measures in mm.

Lager nr. /TN

F1009